

Schnellstart: AKKUTECH 2440-0 + NBBH 2407


Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme

1.




Anschluss des AKKUTECH an das Versorgungsnetz (400VAC)

2.



Anschluss des Akkus an den Batterieanschluss des AKKUTECH

3.




Anschluss der Last an den gepufferten 24VDC Ausgang des AKKUTECH

4.



Verdrahtung Temperatursensor

5.




Anschluss des RS232 Schnittstellenkabels (Art. Nr. PSDP0324G0100X)

6.



Zuschaltung der Versorgung. Der Akku ist in Ordnung und wird geladen. Die LEDs „Netzbetrieb“ und „Batteriespannung ok“ leuchten.

Shutdown-Software



Die TECCONtrol Software automatisiert den System-Shutdown bei Netzausfall und den kontrollierten System-Neustart bei Netzwiederkehr. Unkontrollierte Prozessstops werden vermieden.

Fordern Sie unsere Unterlagen an!

Eigenschaften

- Batterieladegerät mit I/U-Ladekennlinie
- Mikrocontrollergestütztes Batteriemangement
- Temperaturnachführung der Ladespannung durch externes Sensormodul
- Geringer Verkabelungsaufwand durch integriertes Netzteil

Achtung! Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sind zu beachten. Der Anschluss ist nur durch Elektrofachkräfte erlaubt. Das Blatt „Schnellstart“ dient nur als Hilfestellung.

Helmholtzstrasse 13
77652 Offenburg
Werner-von-Siemens-Strasse 12
77656 Offenburg-Elgersweier


Tel. 0781 / 206-0
Fax 0781 / 2 53 18
www.j-schneider.de
info@j-schneider.de



Quickstart: AKKUTEK 2440-0 + NBBH 2407


Electrical Connection and Start-up

1.




Connect the AKKUTEK to the mains (400VAC)

2.



Connect the battery to the battery connector of the AKKUTEK

3.




Connect the load to the buffered 24VDC output to the AKKUTEK

4.




Wiring of the temperature sensor

5.




Connect the RS232 interface cable (Art. No. PSDP0324G0100X)

6.



Switch on the power supply. The battery is fine and the charging process starts. The LEDs „Netzbetrieb“ and „battery voltage“ illuminate.

Shutdown-Software



The TECControl-Software automates the system-shutdown at power failure and the controlled system-restart after power recovery.

Please ask for further information!

Characteristics

- Battery charger with I/U-charging characteristics
- Microcontroller-based battery management
- Temperature adapter of the charging voltage by external sensor module
- Low wiring due to integrated power supply

ATTENTION! The safety notes of the operating instructions have to be regarded. Installation and wiring work may only be carried out by qualified electricians. The sheet „Quickstart“ is only a support.

Helmholtzstrasse 13
77652 Offenburg
Werner-von-Siemens-Strasse 12
77656 Offenburg-Elgersweier

Phone +49 (0)781 / 206-0
Fax +49 (0)781 / 2 53 18
www.j-schneider.de
info@j-schneider.de


J. Schneider
Elektrotechnik